

AJUSTES Y CONFIGURACION

Contenido

2
6
7
9
. 10
. 11
. 12
. 12

Este documento presenta los ajustes y configuraciones que se pueden realizar en Vibracheck.

En este ejemplo usted aprenderá a:

- Configurar sensores
- Configurar parámetros de medición
- Seleccionar unidades
- Realizar otras configuraciones

www.idear.net



CONFIGURACIÓN DE SENSORES

AJUSTES	Seleccione la opción AJUSTES del menú principal
AJUSTES SENSOR MEDICION UNIDADES CONTRASTE VOLUMEN	Seleccione SENSOR para configurar los sensores
E SENSOR CANAL 1 CANAL 2	Seleccione CANAL 1 para configurar el sensor que conectará al canal 1
E SENSOR CANAL 1 ACELEROMETRO TIPO DE SENSOR SENSIBILIDAD	Seleccione ACELEROMETRO para indicar que conectará un acelerómetro al canal 1
ACELEROMETRO SELECCIONAR ALIMENTAR VERIFICAR	Presione SELECCIONAR y defina si el acelerómetro que usará es de 100 mV/g o 500 mV/g
✓ ACELEROMETRO 100 mV/9 500 mV/9	



	Presione ALIMENTAR e ingrese la clave XXX para indicar si energizará o no al acelerómetro.
ALIMENTAR	Vibracheck requiere el ingreso de claves para evitar las configuraciones accidentales que puedan generar problemas de medición.
ALIMENTAR SI O NO O	Los acelerómetros IEPE son los más comunes y requieren ser alimentados. En esos casos, Vibracheck envía al acelerómetro una corriente constante de 4 mA y el sensor responde presentando una tensión de aproximadamente 12 VDC sobre la que se superpone la de la aceleración dinámica a razón de 100 mV/g o 500 mV/g Esta alimentación en general estará encendida aunque existen algunos casos donde no se requiere, como por ejemplo cuando se mide desde las salidas buffer de un sistema de monitoreo continuo.
acelerometro	Presione VERIFICAR e indique SI para que Vibracheck controle que el sensor se encuentra correctamente
SELECCIONAR	conectado.
VERIFICAR	En ese caso, Vibracheck verifica que la tensión VDC o BOV (Bias Output Voltage) sea de aproximadamente 12VDC.
VERIFICAR SI NO	Si el sensor se desconecta, la tensión VDC será de aproximadamente 22V y si se pone en cortocircuito de OV. De este modo, Vibracheck sabrá en todo momento si el sensor está bien conectado.



SENSOR CANAL 1 ACELEROMETRO TIPO DE SENSOR SENSIBILIDAD	Seleccione TIPO DE SENSOR y elija que sensor conectará a Vibracheck
✓ TIPO DE SENSOR ACELEROMETRO □ PROXIMIDAD □ AMPERIMETRO □	
SENSOR CANAL 1 ACELEROMETRO TIPO DE SENSOR SENSIBILIDAD	Seleccione SENSIBILIDAD y elija el sensor correspondiente para ajustar la sensibilidad. En general, todos los sensores tienen sus propios datos de calibración. Por ejemplo, un acelerómetro Wilcoxon Research modelo 780C tiene una sensibilidad de 100 mV/g +/-15%. Esta tolerancia no es un error y significa que la sensibilidad puede estar entre 85 y 105 mV/g.
SENSIBILIDAD ACELEROMETRO 100 ACELEROMETRO 500 PROXIMIDAD AMPERIMETRO	Si por ejemplo, el acelerómetro tiene 97 mV/g, se debe ingresar este valor en Vibracheck para medir sin el error que puede provocar esta tolerancia de fabricación.
ACELEROMETRO 100 100	



SENSIBILIDAD ACELEROMETRO 100 ACELEROMETRO 500 PROXIMIDAD AMPERIMETRO ACELEROMETRO 500 SOO.00 mU 9	Elija ACELERÓMETRO 500 para configurar la sensibilidad del acelerómetro de 500 mV/g
SENSIBILIDAD ACELEROMETRO 100 ACELEROMETRO 500 PROXIMIDAD AMPERIMETRO PROXIMIDAD 7.874 <u>mU</u> Jum	Elija PROXIMIDAD para configurar la sensibilidad del sensor de proximidad. Esto se usará en general cuando se conecte Vibracheck a las salidas buffer de un sistema de monitoreo continuo con sensores de proximidad. En ese caso, es necesario ingresar a Vibracheck los datos de calibración indicados por el fabricante de los sensores.
SENSIBILIDAD ACELEROMETRO 100 ACELEROMETRO 500 PROXIMIDAD AMPERIMETRO MPERIMETRO MODEL MODEL MODEL MODEL MODEL MODEL MODEL AMPERIMETRO	Elija AMPERIMETRO para configurar la sensibilidad de la pinza amperométrica en mV/Amperes



CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO DE MEDICIÓN

AJUSTES SENSOR MEDICION UNIDADES CONTRASTE VOLUMEN	 Presione MEDICION en el menú de ajustes, seleccione TIEMPO DE MEDICION y elija el tiempo de medición mas conveniente. El valor habitual de este tiempo es de 1 segundo. Sin embargo, para máquinas que tengan variaciones en los niveles de vibraciones, se obtendrán lecturas mucho mas estables si se aumenta el tiempo de medición hasta 10 cogundos.
E MEDICION TIEMPO DE MEDICION ENVOLVENTE VELOCIDAD 9 DESP.	segundos.
<pre>✓TIEMPO DE MEDICION 200 ms 500 ms 1 s 2 s 5 s </pre>	



CONFIGURACIÓN DE LA MEDICIÓN DE ENVOLVENTE

E MEDICION TIEMPO DE MEDICION ENWOLWENTE VELOCIDAD 9 DESP.	Presione ENVOLVENTE en el menú de MEDICIÓN para ajustar la configuración del demodulador de envolvente.
ENVOLVENTE FILTRO PASA ALTOS FILTRO PASA BAJOS AMORTIGUACION RETENCION	Seleccione FILTRO PASA ALTOS para ajustar la frecuencia inferior del demodulador entre 1 Hz y 5000 Hz. Para una buena medición de envolvente, es necesario ajustar estos filtros para medir todo el rango de la zona resonante de la estructura. Una forma práctica de ver dónde está la zona resonante de una caja de rodamientos consiste en observar cual es
ØFILTRO PASA ALTOS 1000 Hz	el rango de frecuencias en donde el espectro de aceleración se eleva, habitualmente entre 2000 y 5000 Hz
ENVOLVENTE FILTRO PASA ALTOS FILTRO PASA BAJOS AMORTIGUACION RETENCION	Seleccione FILTRO PASA BAJOS para ajustar la frecuencia superior del demodulador entre 1000 Hz y 10000 Hz.
FILTRO PASA BAJOS 5000 Hz	



ENVOLVENTE FILTRO PASA ALTOS FILTRO PASA BAJOS AMORTIGUACION RETENCION AMORTIGUACION 2.0 ms	 El tiempo de amortiguación corresponde a la duración de la vibración de una estructura producida por un impacto. Cuanto mayor sea la amortiguación de la estructura, tanto menos tiempo durará la vibración producida por el impacto. Si se configura un tiempo demasiado grande, es posible que no se detecten bien impactos que sean muy seguidos. Si se configura un tiempo demasiado pequeño y la estructura tiene poca amortiguación, podrán generarse errores. En general, el criterio de selección debería ser de unos 5 ciclos de la vibración natural de la estructura, pero en general, <i>se utiliza un tiempo de 2 milisegundos.</i>
ENVOLVENTE FILTRO PASA ALTOS FILTRO PASA BAJOS AMORTIGUACION RETENCION	El tiempo de RETENCIÓN es la cantidad de segundos en que Vibracheck mantiene en pantalla el valor de los impactos detectados. En general, es suficiente trabajar con un tiempo de retención de 1 segundo. Para el caso de máquinas de muy bajas RPM, por ejemplo de 30 RPM y suponjendo que exista un solo
✓ RETENCION 500 ms □ 1 s □ 2 s □ 5 s □ 10 s □	ejemplo de 30 KPNI y suponiendo que exista un solo impacto por revolución, es conveniente configurar un tiempo de retención mayor a 2 segundos para poder visualizarlos.

目

CONFIGURACIÓN DE LA FILTROS PARA VELOCIDAD Y DESPLAZAMIENTO

MEDICION TIEMPO DE MEDICION ENVOLVENTE

VELOCIDAD 9 DESP.

✓ FRECUENCIA MINIMA 10 Hz □ 5 Hz □ 2 Hz □

∠ HZ 1 HZ Vibracheck permite ajustar la frecuencia mínima de medición.

Para medir la velocidad o el desplazamiento en máquinas que giren a bajas RPM es necesario configurar una frecuencia mínima baja para disminuir el error del filtro pasa altos.

Por ejemplo, si una máquina gira a 1500 RPM (25 Hz) es recomendable configurar esta frecuencia mínima en 5 Hz o 10 Hz.

Si en cambio, la máquina gira a 300 RPM (5Hz) es recomendable configurar la frecuencia mínima en 2 Hz o 1 Hz.

IMPORTANTE: Hay que tener en cuenta que si se trabaja con frecuencias mínimas muy bajas, llevará más tiempo que las mediciones se estabilicen y podrán observarse vibraciones muy altas durante varios segundos después de apoyar el sensor en la máquina.



CONFIGURACIÓN DE UNIDADES

AJUSTES SENSOR MEDICION UNIDADES CONTRASTE VOLUMEN UNIDADES ACELERACION VELOCIDAD DESPLAZAMIENTO ENVOLVENTE	Vibracheck permite configurar las unidades de preferencia para la aceleración, la velocidad, el desplazamiento y la envolvente.
✓ ACELERACION 9 m∕s²	Las unidades de la aceleración se pueden configurar en g o en m/s2.
VELOCIDAD	Las unidades de la velocidad se pueden configurar en mm/s o en ips (pulgadas por segundo).
✓ DESPLAZAMIENTO µm □ mils □	Las unidades del desplazamiento se pueden configurar en micornes o en mils (milésimas de pulgadas).
✓ ENVOLVENTE 9E □ mE/s² □	Las unidades de la envolvente se pueden configurar en gE o en mE/s2.



OTROS AJUSTES

AJUSTES SENSOR MEDICION UNIDADES CONTRASTE VOLUMEN	Seleccione CONTRASTE en el menú de AJUSTES para configurar el contraste de la pantalla
AJUSTES SENSOR MEDICION UNIDADES CONTRASTE VOLUMEN	Seleccione VOLUMEN en el menú de AJUSTES para configurar el volumen de la salida de audio para auriculares (estetoscopio)
AJUSTES MEDICION UNIDADES CONTRASTE VOLUMEN AHORRO DE ENERGIA	Seleccione AHORRO DE ENERGIA para configurar los tiempos de autoapagado de la luz del display y del equipo.
✓ LUZ DE FONDO 1 minuto 2 minutos 5 minutos 10 minutos Siempre encendida 	
✓ TIEMPO DE APAGADO 1 minuto □ 2 minutos □ 5 minutos □ 10 minutos □ 20 minutos □	



BATERÍAS

Image: Additional and the additiona	 Seleccione BATERÍA para ver la siguiente información de la batería: Ciclos: Indica la cantidad de ciclos de carga / descarga que ya realizó la batería (la vida ítil de la batería es de aproximadamente 700 ciclos) Carga: Indica el porcentaje de carga de la batería Tensión: Es la tensión actual de baterías Consumo: Es la corriente que la batería entrega o recibe Temp.: Es la temperatura de la batería
E BATERIA CARGANDO : NO CARGA : 46% TENSION : 7.46V CONSUMO : −180mA TEMP. : 27ºC	

AJUSTES DE FÁBRICA

AJUSTES	Seleccione AJUSTES DE FABRICA para que todas las
VOLUMEN AHORRO DE ENERGIA BATERIA ACERCA DE AJUSTES DE FABRICA	configuraciones de Vibracheck Vuelvañ a los valores originales de fábrica. Esta operación no borrará a las mediciones grabadas en Vibracheck